



Home International

FICHE DE POSE ACOUSTIMUR PRO S300 :

Préparation : Les fonds doivent être solides, propres, sains et secs (pas de poussière, pas de tâche de graisse). Les éventuelles fissures n'ont pas besoin d'être rebouchées. Les fonds trop absorbants doivent recevoir une impression avant pose. Les fonds bloqués (peinture Glycéro) doivent être poncés et recevoir une impression avant pose.

Colle : Utiliser une colle pour revêtements muraux type Quelyd Optima 2, Ovalit Ultra ou équivalent

Enduits : Utiliser des enduits de rebouchage allégé de type BARGAR AIRLISS G ou SEMIN SEM LIGHT équivalent.

Matériel : Le revêtement étant épais, il est indispensable d'avoir une paire de ciseaux professionnels et de changer régulièrement les lames de cutter.

Pose du revêtement (Lisse Ref : S301) :

Découper les lés d'équerre pour éviter ou réduire le nombre d'arasement au plafond.
Mettre une flèche au dos pour repérer le sens du revêtement.
Encoller le mur (+/- 200 gr/m²) à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule crantée.

La pose des lés se fait en inversant chaque lé et en veillant à ne jamais superposer le joint, il est même préférable de laisser un joint libre de +/- 0,5 mm entre chaque lés et d'enduire le joint à l'aide d'un enduit souple.

Maroufler à l'aide d'une spatule pour assurer un contact intime et chasser les éventuelles bulles d'air.

Effectuer les arasements puis poser les lés suivants.

Pour les angles rentrants, ajuster la largeur du lé au plus près et finir avec un enduit rigide ou à l'aide d'un joint acrylique à peindre.

Pour les angles sortants, recouvrement avec une baguette d'angle.

Pose du revêtement (Avec Motif ref : S302 à S305):

Découper les lés d'équerre pour éviter ou réduire le nombre d'arasement au plafond.
Mettre une flèche au dos pour repérer le sens du revêtement.
Encoller le mur (+/- 200 gr/m²) à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule crantée.

Pose Bord à bord.

Maroufler à l'aide d'une spatule pour assurer un contact intime et chasser les éventuelles bulles d'air.

Effectuer les arasements puis poser les lés suivants.

Pour les angles rentrants, ajuster la largeur du lé au plus près et finir avec un enduit rigide ou à l'aide d'un joint acrylique à peindre.

Pour les angles sortants, recouvrement avec une baguette d'angle

Finition Peinture :

Lisse Ref : S301

Procéder à deux passes d'enduit sur le joint. Une fois sec et pour obtenir une finition parfaite, procéder à un ratissage complet à l'enduit sur l'ensemble du revêtement (type A).

Attention : Sans bande de pontage et en cas de choc sur le joint une fissure risque d'apparaître.

Après séchage de l'enduit de ratissage, respecter les préconisations du fournisseur de Peinture. Minimum : 2 couches de peinture.

Motif ref : S302 à S305

Après séchage, respecter les préconisations du fournisseur de Peinture. Minimum : 2 couches de peinture

ENTRETIEN :

Lavable ou lessivable selon les caractéristiques de la peinture utilisée.

La pose de plus de 3 lés équivaut à l'acceptation du produit.



Home International
45340 Beaune La Rde
EN 15102+A1

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

HOME INTERNATIONAL

Tél : 02.38.34.52.37

Fax : 02.38.33.28.12

@ : contact@homeinternational.fr

www.homeinternational.fr