



Home International

## **FICHE DE POSE ACOUSTIMUR PRO S700 :**

**Préparation :** Les fonds doivent être solides, propres, sains et secs (pas de poussière, pas de tâche de graisse). Les éventuelles fissures n'ont pas besoin d'être rebouchées. Les fonds trop absorbants doivent recevoir une impression avant pose. Les fonds bloqués (peinture Glycéro) doivent être poncés et recevoir une impression avant pose.

**Colle :** Utiliser une colle pour revêtements muraux type Quelyd Optima 2, Ovalit Ultra ou équivalent

**Enduits :** Utiliser des enduits de rebouchage allégé de type BARGAR AIRLISS G ou SEMIN SEM LIGHT équivalent.

**Matériel :** Le revêtement étant épais, il est indispensable d'avoir une paire de ciseaux professionnels et de changer régulièrement les lames de cutter.

### **Pose du revêtement Pro S700 :**

Découper les lés d'équerres pour éviter ou réduire le nombre d'arasement au plafond. Mettre une flèche au dos pour repérer le sens du revêtement.

Encoller le mur (+/- 200 gr/m<sup>2</sup>) à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule crantée.

La pose des lés se fait en inversant chaque lé et en veillant à ne jamais superposer le joint, il est même préférable de laisser un joint libre de +/- 0,5 mm entre chaque lés et d'enduire le joint à l'aide d'un enduit léger.

Maroufler à l'aide d'une spatule pour assurer un contact intime et chasser les éventuelles bulles d'air.

Effectuer les arasements puis poser les lés suivant.

Pour les angles rentrants, ajuster la largeur du lé au plus près et finir avec un enduit rigide ou à l'aide d'un joint acrylique à peindre.

Pour les angles sortants, recouvrement avec une baguette d'angle.

### **Variante Pose du revêtement PRO 700 Plafond :**

Encoller le Plafond avec un poids de colle de +/- 450 gr/m<sup>2</sup>.

Respecter le temps de gommage de la colle.

Prévoir un nombre suffisant de personnes (fonction de longueur du lé) pour maintenir le produit durant la prise de la colle.

## Finition Peinture :

**Avec Bande de pontage intissé BP45** en Fibre de verre 100 mm (voile de renfort type FIBATAPE PLASTERVEIL disponible chez Home International ou équivalent max 0,25 d'épais +/- 45 g/m<sup>2</sup>).

Encoller le revêtement sur une largeur de +/- 120 mm (boucher le joint si nécessaire) puis poser la bande de pontage en la positionnant de telle sorte que le joint soit au centre, bien maroufler pour chasser l'excédent de colle et assurer un contact intime. Araser le haut et le bas de la bande de pontage.

Laisser sécher puis enduire la bande de pontage, poncer si nécessaire puis, pour une finition parfaite, procéder à un ratissage complet du revêtement à l'aide de l'enduit avant la mise en peinture.

## Mise en peinture :

Après séchage de l'enduit de ratissage, respecter les préconisations du fournisseur de Peinture. Minimum : 2 couches de peinture.

## ENTRETIEN :

Lavable ou lessivable selon les caractéristiques de la peinture utilisée.

## FINITION AVEC POSE D'UN REVETEMENT

Boucher les joints à l'aide de l'enduit. Encoller en respectant les préconisations de pose du fournisseur. Décaler les joints du revêtement d'au moins 10 cm par rapport aux joints de PRO S700.

La pose de plus de 3 lés équivaut à l'acceptation du produit.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**HOME INTERNATIONAL**

**Tél : 02.38.34.52.37**

**Fax : 02.38.33.28.12**

**@ : [contact@homeinternational.fr](mailto:contact@homeinternational.fr)**

**[www.homeinternational.fr](http://www.homeinternational.fr)**