

FICHE DE POSE ACOUSTIMUR PRO S900 :

<u>Préparation</u>: Les fonds doivent êtres solides, propres, sains et secs (pas de poussière, pas de tâche de graisse). Les éventuelles fissures n'ont pas besoin d'être rebouchées. Les fonds trop absorbants doivent recevoir une impression avant pose. Les fonds bloqués (peinture Glycéro) doivent être poncés et recevoir une impression avant pose.

<u>Colle</u>: Utiliser une colle pour revêtements muraux lourds type Quelyd Dal5, Ovalit P ou équivalent

<u>Enduits</u>: Utiliser des enduits de rebouchage de type BARGAR AIRLISS G, SEMIN SEM LIGHT ou équivalent.

<u>Matériel</u>: Le revêtement étant épais, il est indispensable d'avoir une paire de ciseaux professionnels et de changer régulièrement les lames de cutter.

Pose du revêtement Pro 5900 sur MUR:

Découper les lés d'équerres pour éviter ou réduire le nombre d'arasement au plafond. Mettre une flèche au dos pour repérer le sens du revêtement.

Encoller le mur (+/- 250 gr/m²) à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule crantée.

La pose des lés se fait en inversant chaque lé et en veillant à ne jamais superposer le joint, il est même préférable de laisser un joint libre de +/- 0,5 mm entre chaque lés et d'enduire le joint à l'aide d'un enduit allégé (souple).

Maroufler à l'aide d'une spatule pour assurer un contact intime et chasser les éventuelles bulles d'air.

Effectuer les arasements puis poser les lés suivant.

Pour les angles rentrants, ajuster la largeur du lé au plus près et finir avec un enduit rigide ou à l'aide d'un joint acrylique à peindre.

Pour les angles sortants, recouvrement avec une baguette d'angle.

Variante Pose du revêtement PRO 900 Plafond :

Encoller le Plafond avec un poids de colle de +/- 500 gr/m².

Respecter le temps de gommage de la colle.

Prévoir un nombre suffisant de personnes (fonction de longueur du lé) pour maintenir le produit durant la prise de la colle.

FINITION PEINTURE

DEUX finitions possibles:

1) **Bande de pontage intissé BP45** en Fibre de verre 100 mm (voile de renfort type FIBATAPE PLASTERVEIL disponible chez Home International ou équivalent max 0,25 d'épais +/- 45 g/m²).

Encoller le revêtement sur une largeur de +/- 120 mm (boucher le joint si nécessaire) puis poser la bande de pontage en la positionnant de telle sorte que le joint soit au centre, bien maroufler pour chasser l'excédent de colle et assurer un contact intime. Araser le haut et le bas de la bande de pontage.

Laisser sécher puis enduire la bande de pontage, poncer si nécessaire puis, pour une finition parfaite, procéder à un ratissage complet du revêtement à l'aide de l'enduit avant la mise en peinture.

2) Recouvrement Revêtement Pro V 130

Encollé le revêtement support avec une colle pour voile de verre (+/- 200 grs/m²), afficher le lé de PRO V130 en décalant le joint d'au moins 10 cm par rapport au joint de PRO S900 et maroufler. La pose se fait bord à bord. Pour obtenir un joint non visible, il y a lieu de laisser un espace de +/- 1 mm entre chaque lé puis, après séchage, de procéder à deux passes d'enduit léger sur le joint. Une fois sec et pour obtenir une finition parfaite, procéder à un ratissage complet à l'enduit sur l'ensemble du revêtement (type A).

Mise en peinture:

Après séchage de l'enduit de ratissage, respecter les préconisations du fournisseur de Peinture. Minimum : 2 couches de peinture.

ENTRETIEN:

Lavable ou lessivable selon les caractéristiques de la peinture utilisée.

FINITION AVEC POSE D'UN REVETEMENT

Boucher les joints à l'aide de l'enduit. Encoller en respectant les préconisations de pose du fournisseur. Vérifier que la rigidité du revêtement est compatible avec la souplesse du PRO S900.

Décaler les joints du revêtement d'au moins 10 cm par rapport aux joints de PRO S900. La pose de plus de 3 lés équivaut à l'acceptation du produit.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions)

HOME INTERNATIONAL Tél: 02.38.34.52.37

Fax: 02.38.33.28.12

@: contact@homeinternational.fr www.homeinternational.fr